



手すり

を安全に長くご使用いただくために



定期点検をお願いします

手すりを長期間ご使用いただいているうちに、さまざまな不具合が発生することがあります。お手入れの際などに定期的な点検を行い、安全にご使用ください。

CHECK! 1 手すりにつかまるとグラグラしたり、回転したりしていませんか？

CHECK! 2 とめねじやボルトがゆるんでいませんか？

CHECK! 3 ブラケットのカバーがはずれそうになっていませんか？

CHECK! 4 手すり棒やブラケットにひび割れ・変形はありませんか？

おかしいな?と思ったら...

すぐに手すりのご使用を中止し、
施工店・販売店へご相談ください。

不具合のある製品を使い続けると、
思わぬケガの原因となります。



長くご使用いただくために
日々のお手入れをお願いします。

汚れがついたままにしておくと品質低下の原因となります。普段は柔らかい布でから拭きしてください。汚れが目立つ場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き、洗剤が残らないよう水拭きした後、最後に乾いた布で水気を拭き取ってください。



施工店・販売店