






注) 肘掛脱着ブラケットの両側には、それぞれ35角ブラケット横型 (BG-12S) を2個以上取り付けて下さい。

① キャッチ金具



② ラッチ金具



	商品コード	品番	色調	備考
BAUHAUS肘掛脱着ブラケット	040-2067	BG-11S	シルバー	

4	手すり取付ネジ（下部）	8	SWCH	光沢クロメート 頭部シルバー色塗装	④皿タッピング1種満付3.5×50	記 事	名 称 図 番	BAUHAUS 肘掛脱着ブラケット BG-11S	製 図 月 日	承 認	検 図	設 計	製 図
3	手すり取付ネジ（木口）	8	SWCH	光沢クロメート 頭部シルバー色塗装	④丸皿タッピング1種満付3.5×20								
2	ラッチ金具	2	ADC12	シルバー色焼付塗装									
1	キャッチ金具	2	ADC12	シルバー色焼付塗装									
品番	名 称	数量	材 質	表 面 処 理	備 考				尺 度	1/2	マツロク株式会社 MAZROC CO., LTD.		