

- ✓ バリアフリー建材カタログ Vol.20 発刊しました!
- ✓ H.C.R.2022に出展いたします!
- ✓ 理学療法士からみた手すりハ
- ✓ マツプラ質問箱

バリアフリー建材カタログ 2022→2023

Vol.20

発刊しました!
今秋発売の新商品も掲載!



福祉用具貸与

今月発売の「たよレールFree」

→P.410-411

介護
保険

貸与

NEW

たよレールシリーズ

Free

たよレールフリー



BZF-01

自由な使い方を生む
独自のカタチ

屋 外

今年4月に発売した「ストレートEZレール」を新たに掲載

→P.301~

STRAIGHT EZ RAIL

ストレート イージー レール

NEW



上がりかまちで



リビングで



家じゅうどこでも
私のとなり。



水まわりで



国際福祉機器展

H.C.R.2022

10.5(水)▶10.7(金)

10:00~17:00 (7日は16:00まで)

東京ビッグサイト 東展示ホール

出展いたします!

小間番号：東2ホール 2-08-13 にて

皆様のお越しをお待ちしております。

マツ六の
ブースでは

新発売
たよレールFree
を展示!

今月発行
バリアフリー建材カタログ
Vol.20 を配布!

and more...



※イメージ

「国際福祉機器展Web2022」も開催中!

<https://hcr.or.jp/web2022>

※閲覧には登録(無料)が必要です。

11.7(月)
17:00まで

和室で“LOHATES”

「理学療法士からみた手すりハ」、「作業療法士からみた住宅改修」を交代でそれぞれの視点から、専門的な知見を踏まえお伝えするコラムです。



“LOHATES”とは
約1.8kgと軽量ながら、
安全性を兼ね備えた
手すりです。
詳細は
マツ六Webサイトで!

Sport(エスポート)
CBRディレクター
理学療法士

和田 圭市



“LOHATES”の形を見て何か気づいた方はいらっしゃいますか?

“LOHATES”はカタカナの「ロ」と「ハ」を組み合わせて、お洒落な形の手すりに仕上がっています。さらにお洒落なだけではなく機能的で、今までの手すりにはなかった使い方が隠されています。

床からの立ち上がり指導の際、長坐位から両手をお尻の横について、手をついた側に身体を捻って四つ這いの姿勢を取ってもらいます。四つ這いの姿勢から得意な足を一步前に出し片膝立ちになったところで、後ろにある足のつま先を立てて両足で床を押してお尻を持ち上げます。お尻が持ち上がった後後ろにある足を前に引きつけ、高這いの姿勢から両手を足のほうに近づけて身体を起こして立位姿勢をとります。

それに対して、膝関節や股関節に痛みがある方や筋力低下している方は、関節の動く範囲と足への負担を考えて椅子を使って床から立ち上がるように指導します。四つ這いになったら椅子があるところまで移動し、その椅子に手を着き両膝立ちの姿勢から得意な足を一步前に出して片膝立ちになり、後ろにある足のつま先を立てて両足で床を押しながら両手で椅子を鉛直方向に押して立ち上がります。「???」何かおかしい表現がありませんでし

たか?そうです、突然“椅子”が登場しています!今までたくさんのお宅に訪問してきて、床で生活している方の居室や寝室に立ち上がり用の椅子は見たことありません。椅子があるのは食卓だけで、ほとんどの方が椅子を使わず自力で床から立ち上がっていました。“たよレール”が設置されているお宅は数件ありましたが、その場合は万年床でいつでも布団が敷いたまま生活されていたのを思い出します。そこで、椅子の代わりに“LOHATES”を使うことをお勧めします。

“LOHATES”は軽いので使いたいときに使いたい場所へ持ち運びことができ、床で生活している方に最適な手すりです。椅子などの支えを探して四つ這いやいざり移動するのではなく、手すりの方が近づいてくれば生活範囲は広がります。“LOHATES”があれば、どんな場所でも床から立ち上がることが楽になります。シンプルなデザインの“LOHATES”が、安全な生活環境を整えてくれるでしょう。



ためになるけどゆーい

マツプラ質問箱

No.4



ストレートEZレールの「38アルミ支柱」の長さは、なぜ2.3mという中途半端な長さの設定なのでしょう?

手すり棒は、2mとか4mとか
キリのいい数字が定尺になっているのに。

※手すり棒としては使用できません。
※取組用としては使用できません。



38アルミ支柱

019-1603

アルミ支柱 12.5

1本 7,500円(税別)

●長さ:2300mm ●材質:アルミ ●色:アンバー・ステン

取組人数:1人

●長さ:2300mm



ストレートEZレールは
バリアフリー建材カタログ
Vol.20 P.301~
に掲載しています。

A

支柱に組立てたときの
「とり」がいいように、です。

38アルミ支柱はその名の通り、カットしてご使用いただく支柱用の部材、縦棒部分です。

スタンド直受け を組合せて支柱を組んだ場合、
手すり上端までをちょっと高めH=850mmにするとしても

2mでは支柱2本分使って、だいぶ余ります。

しかし3本目を作るには足りません。
そりゃもう、温厚なパンダさんでも
もったいなさが顔に出てしまうレベルで余ります。

では3mにしたら?

高さによっては支柱4本分とれるかなというところですが、
ストレートEZレールは「1~2スパンのちょっとした現場」
におすすしたいというコンセプトの手すりシリーズ。

**そんなにたくさん支柱を立てる現場じゃなければ、
結局は長さが余るわけで...**

そこで**2.3m(2300mm)**にすると...

なんということでしょう!いい感じで支柱3本分です。

ちなみに埋め込み式の支柱にする場合は
2本分でちょっと余りがでる、くらいの計算です。
(パンダさんも舌打ちしない程度の余りだと思います。)

ということで、キャッチフレーズ「まっすぐ、すんなり、むだなく。」の「むだなく」の部分を
追求した結果、38アルミ支柱は2.3mという長さで販売させていただくことになりました!

カットして
つこてな!

