

取扱説明書 / 施工要領書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後もすぐ取出せる場所に大切に保管してください。

【施工業者様へ】

施工後は、お客様に必ず本書をお渡しください。

【お客様へ】


本書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方に本書をお渡しください。

マークの種類について

- ⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容
- 🚫 禁止行為
- ❗ 必ず行う

Re 本製品のアルミダイキャスト部分には再生アルミ合金を使用し、地球環境への配慮を行っております。



部品明細



安全上のご注意


- ❗ **必ず直棒手すり・直棒手すりディンプル付を使用する。**
曲がる手すり棒は使用不可。
- ❗ **ブラケットピッチは下記寸法を必ず守る。**
●直棒手すり・直棒手すりディンプル付 1200mm以内
- ❗ **オフセットブラケット設置側に扉が開く場合は、**
棒とブラケットの間を40mm以上あけること。
扉と干渉することで、閉じ込めやはさみ込みの原因になる。

⚠ 警告




- 🚫 **ソケット、ブラケット及び支柱は、木下地や鉄板、土壁や漆喰、ALCなどには施工しない。**

- 🚫 **横使いをしない。**




施工手順 取付方法

① 下側ブラケットの下穴位置をけがく。




② けがいた位置に振動ドリル（φ8mm）で深さ45mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーを挿入する。




- ・付属のナイロンアンカーはコンクリート・モルタル・コンクリートブロック用。（コンクリートブロックの場合は、モルタルを充填すること。）
- ・アンカー穴はナイロンアンカーを挿入する前に充分に掃除して削りくずを取り除く。ナイロンアンカーは壁面より出ないように挿入する。

③ 座を壁面にトラスタッピンねじ（5 x 40mm）で固定し、ねじ隠しキャップを取付ける。




④ 直棒手すり（ディンプル付）にφ3.3mmの下穴をあける。




必ず直棒手すり・直棒手すりディンプル付を使用する。（曲がる手すり棒は使用不可。）

⑤ 皿ドリルねじ（4 x 25mm）で固定する。




⑥ 上側ブラケットを反対側に差込み、壁面・直棒手すり（ディンプル付）に下穴位置をけがく。②～⑤の手順と同様にねじで固定する。



直棒手すり（ディンプル付）との固定のポイント

内側リブとの干渉を防ぐため、下穴（φ3.3mm）の切削は深さ5mm程度で止め、手すり棒固定用ねじを打つと施工しやすくなる。



製品図面

